




4m






**TIMER** 计时器  
USER GUIDE YHT1404使用说明

永衡互联




**1**  
初次使用








**2**  
倒计时



**3**  
顺计时



**4**  
更换电池



计时完成后发出“嘀、嘀、嘀...”的响声，按任意一键，响声自动停止。（若没有按，响闹一分钟后自动停止，计时器会持续显示超过的时间）