

# AIR SCALE<sup>®</sup> Mini



欢迎使用 AirScale Mini !

让我们共同开启一段轻松而富有乐趣的旅程吧!

## AirScale Mini 使用方法

### 电池安装

将秤体翻转到背面，打开电池保护盖；

按 ± 极标示把3颗1.5V AAA电池安装到电池仓内，合上电池保护盖。

### 开机

将秤体置于水平坚实地面，打开移动设备的蓝牙及 AirScale+ 应用。

上秤后，秤体会通过重量感应自动启动，开始测量。

### 关机

当人离开秤面10秒后，秤体会自动关机。

## 应用安装与使用

### 应用安装

- ① 使用移动设备登录 App Store、Google Play 等，在搜索栏中输入“AirScale+”进行本地下载，并按提示进行安装。
- ② 如果你更习惯使用个人电脑，也可以通过电脑浏览器进入威锋网、天极网等官方应用平台，搜索 AirScale+ 应用进行本地下载，然后连接电脑和移动设备，按提示安装。

### 使用方法

启动移动设备的蓝牙，然后打开 AirScale+ 应用，进入称重界面。

上秤后，移动设备和秤体会通过蓝牙自动配对连接，称重界面同步显示测量数据，操作简单，轻松快捷。

如需了解 AirScale Mini 更多信息，可登陆官方网站：[www.y-in.com](http://www.y-in.com)

CH034 - 4001- A